## Disney Mobile 限定



## 「Disney Mobile ホーム(ウィジェット含む)」、「ライブ壁紙」設定クイックガイド

初期設定を行う 手順 1

別冊「クイックスタート」を見ながら、初期設定を行う



#### 手順 2

#### ダウンロードをする

※画面はイメージです。※別途通信料がかかります。



3.アンドロイド マーケットから 最新版を ダウンロードして インストール

してください



8.アンドロイド マーケットから アプリを ダウンロードして インストール してください





5.利用規約をお読み いただき、同意する 場合は同意するを タップしてください



2.OKをタップ

6.設定後、 OKをタップ



7.Disney Mobile限定の Disney Mobileホームと ライブ壁紙はここから ダウンロードしてください





# 手順 3 設定をする \*\*画面はイメージです。 \*\*別途通信料がかかります。

#### ライブ壁紙の設定方法







**2.**壁紙をタップ



**3.**ライブ壁紙を タップ



**4.**設定したい ライブ壁紙を 選んでタップ



**5.**壁紙に設定を タップ

#### Disney Mobileホーム (ウィジェット含む)の設定方法



1.ホームボタン を押す



**2.**Disney Mobile ホームをタップ

### お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ●総合案内

ディズニー・モバイル カスタマーセンター ディズニー・モバイル携帯電話から**157**(無料)

一般電話から 60800-2222-157(無料)

## ●スマートフォンの操作案内はこちら

スマートフォン テクニカルサポートセンター

ディズニー・モバイル スマートフォン/携帯電話から151(無料)

- 一般電話から @ 0800-9192-151(無料)
  - ・自動音声応答サービス 受付時間:24時間
- ・オペレーター対応 受付時間:AM9:00~PM8:00
- ※海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。

- ●ディズニー・モバイル スマートフォンご購入から91日目以降の、ディズニー・モバイル スマートフォン操作やアプリケーションソフトの連携・設定等のテクニカルサポートは有償となります。※お問い合わせ前に当計ホートページの有償サポート規約をご確認ください。
- 「Disneyあんしん保証パック」にご加入されますと、スマートフォン テクニカルサポートセンターにて、件数無制限の電話サポートを無 備でご利用いただけます。
- ●「Disneyあんしん保証パック」へのご入会は、携帯電話機のご購入と 同時にしかお申し込みいただけませんので、あらかじめご注意ください。